

演藝廳資訊講桌使用說明

2025.04.30 版

- 一、 **投影布幕**無整合到講桌，控制器裝置於後方木板牆面。
- 二、 **電腦開啟**，請直接按電腦上的電源開關開啟。
- 三、 **投影機開關**請按數位講桌之投影機按鈕。
- 四、 數位講桌電腦**聲音輸出**到演藝廳主擴大器，乃連接到舞台右後聲音面板 3 號插孔如下圖(勿動)，混音控制器於音控室內。



- 五、 數位講桌電腦聲音如想從數位**講桌喇叭輸出**，請開啟後方維修版，接上喇叭插線如下圖。



- 六、 **特殊狀況**:如發生 youtube 影片聲音分離，發生某一個聲音頻道沒有輸出的狀況，可將電腦上音效左右聲道中，左右任一聲道調整到 0。

