## 雷板投影懶人包

設備組 吳宇宸 2025/08/26

# 無線投影

(無法觸控只能當投影機使用)

## 依不同作業系統&裝置分類

SiOS android **Windows** 




## Android、IOS作業系統無線投影步驟-方法一

## ★iOS (無對外網路)

下載Epson iProjection並安 裝,記得允許使用無線網路、 鏡頭



開啟Epson iProjection



開啟投影機後按下LAN鍵,切換 投影模式至LAN,每按一次LAN 就會切換一次投影模式



顯示在右上方






2025/8/26

### Android、IOS作業系統無線投影步驟-方法一

## ÉiOS (無對外網路)

料 點選QR Code Connection,開啟前鏡頭掃描投影幕上的QR Code,允許切換Wi-Fi,有連到時Projector下會方顯示投影機名稱,接著會自動跳轉到選擇要投影項目的畫面

5 點選Mirror device screen即可無限投影





## Android、IOS作業系統無線投影步驟-方法二

## ★iOS (有對外網路)

1 下載Epson iProjection 並安裝,記得允許使用無線網路






網路申請表單QR-code

2 連線LDSH-Classroom (需向圖書館申請)







開啟Epson iProjection

5:09

Select projectors

Support information about this app

Multiple

 $\equiv$ 

Projector

101

? Projector not found

Connection failed

未連wifi

IP address

History



6



## Android、IOS作業系統無線投影步驟-方法二

## ★iOS (有對外網路)


4 點選101,點選Mirror device screen,點選Start mirroring即可無線投影,點選開始直播



羅東高中設備組 7

## **★iOS** IOS作業系統連上LDSH-Classroom無網路解決辦法

點擊wifi進入管理頁面,點擊專用Wi-Fi位置,位置預設為輪替,請更改為關閉,接著會跳出允許Wi-Fi網路和裝置追蹤你的手機,請按允許追蹤,此時位置由輪替改為關閉。



#### Windows Windows系統無線投影步驟-方法一不用連wifi

1 按下windows+K 並選擇投影裝置



2 選擇想要投影的方式,如果投影面板沒有投影畫面,請按遙控器LAN鍵切換到LAN模式






#### Windows Windows系統無線投影步驟-方法二連wifi

1 下載Epson iProjection 並安裝,記得允許使用 無線網路

Epson iProjection 無線投影軟體



2 連接模式請選擇高級連接,怕麻煩可以把默認模式勾選



3 不關閉網路防火牆也可 以連接



#### Windows Windows系統無線投影步驟-方法二連wifi

重接LDSH-Classroom(有網路)或是投影機Wi-Fi(無網路), 查看清單是否有投影機的名稱,若無請案重新整理。勾選 欲使用之教室投影機並按連線即可成功投影



選擇想要投影的方式,如果投影面板沒有投影畫面,請按遙控器LAN鍵切換到Screen Mirror模式





2025/8/26 羅東高中設備組 11

## ■ Windows Windows系統無線投影-Epson iProjection安裝

搜尋Epson iProjection, 點擊安裝檔並選擇繁體中文進行安裝 並點選官網的連結 Epson iProjection設定 Epson iProjection設定 Epson iProjection Ver.4.02 許可協議 選擇安裝語言 Google epson iprojection 歡迎使用 Epson iProjection Ver.4.02 InstallShield Wizard 從下列選項中選擇安裝語言。 仔細閱讀以下的許可協議。在繼續設定之前,您必須接納此協議。 InstallShield(R) 精靈將在電腦中安裝 Epson iProjection Ver.4.02。若要繼續,請按一下「下一 影片 圖片 購物 短片 新聞 網頁 顯示更多 \* 工具 \* 愛普生景終使用者軟體授權協議 使用者注意事項:安裝或使用本產品前,請仔細閱讀本協議。 若你位於華國、此份文件第19條至第23條則適用。第22條句含且約束力的仲數規定、將限制你向法官 或陪審團法院尋求救濟的能力,並放棄您就特定爭議參與集體訴訟或集體仲裁的權利。對欲排除在仲 https://www.enson.com.tw、商用系列、Enson.iProjecti 裁和集體棄權之外者,可採用第22.7條「選擇退出」。 Epson iProjection 無線投影軟體| 應用軟體| 投影機| 商用系列 若您在澳洲購買此產品,則適用此份文件第24-36條。第25及第28條中將敘述此些條款所適用的時機。 概觀. Epson iProjection 是一款適用於IOS/Android/Windows/MAC的無線投影軟體。可以輕鬆鏡像設備的 您是否同意此許可協議的所有條款?如果您選擇[否],設定便會删除。您必須接納此協議才能安裝Epson |Projection。 螢墓, 並將文件和照片等內容無線投影到支援的Epson 投影機。 點選Windows下載 是 否 下一步> < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

Epson iProjection 無線投影軟體 Epson iProjection設定 Epson iProjection設定 選擇您要安裝的應用程式類型。 Q 放大 最佳無線投影軟體 InstallShield Wizard 完成 透過Epson iProjection App讓不同裝置投影更簡單! 安裝程式已在您的電腦中完成了 Epson iProjection Ver.4.02 之安裝。 若選擇標準版,您可以使用所有應用程式功能。 若選擇參與者版,您可以在主控者功能中以參與者身分連線。您無法在投影畫面上使 • 支援IOS/Android/Windows/MAC等作業系統 • 支援多達50部裝有Epson iProjection的裝置連線投影影像 最多可同時呈現四個畫面 • 透過主控者模式,可投放影像顯示與管理多台投影機 ○ 標準版 ○ 参與者版 MacOS 下載 ▶



ANDROID 下載 ▶ | IOS 下載 ▶

取消

< 上一步(B) 下一步(N) >

### Windows Windows系統無線投影-Epson iProjection安裝

搜尋Epson iProjection,並點選投影程式進行初次安裝



2025/8/26



#### MacOS無線投影步驟

安裝Epson iProjection 後開啟,選擇高級連接, 怕麻煩可以把默認模式 勾選

**Epson iProjection Ver.4.02** 請選擇連接模式。 無線連接時,請務必在 [網路] 選單中選擇連線模式。(此設定預設為 [快速連接]。) 利用無線 LAN 存取點或有線 LAN 連結投影機。 將選擇的連接模式設定為今後連接的默認模式。 (下次不再顯示該視窗。) 取消 確定

連接LDSH-Classroom(有網路)或 是投影機Wi-Fi(無網路),按下重新 整理便會搜尋到投影機,勾選對應 之投影機並按下連接即可

• • •	Epson iProjection Ver.4.02 - 高級連接 -			
使用者名稱鍾明宏	投影機清單 - 自動搜尋 -			重新整理
自動搜尋 (0)	狀態	投影機名稱	IP位址	註解
手動搜尋 (0)	□ □ 待機	101	192.168.88.1	
配置檔案 (0)  > 計判的配置檔案  > 配置檔案				
	✓ 以主控者身分連線,或停用介入的連線。 已連接投影機的清單 4. 要用方			清除列表
				註冊
		設	置選項	連接

選擇想要投影的方式,如果投 影面板沒有投影畫面,請按遙 控器LAN鍵切換到Screen Mirror模式





# 有線投影

(可以觸控和回控但要接USB)


#### 有線投影-筆記型電腦、MAC

- 1.要接上USB和HDMI,1對2轉換器成能使用
- 2.有接上USB才可以在螢幕上觸控
- 3.需安裝Smart Notebook才可以和螢幕互動並校正觸控點位軟體下載:

Windows: <a href="https://www.carwin.com.tw/support\_02-1-1.php?id=64">https://www.carwin.com.tw/support\_02-1-1.php?id=64</a>

MacOS: <a href="https://www.carwin.com.tw/support\_02-1-1.php?id=65">https://www.carwin.com.tw/support\_02-1-1.php?id=65</a>





#### 有線投影-IPAD

拔下轉換器的HDMI經由轉接頭接在平板上即可投影但沒有觸控功能

